corega

ニンテンドーDS·Wiiを接続する

本書では、ニンテンドーDS、ニンテンドーDSi、Wiiを接続する手順を説明します。



マルチAP機能スイッチの設定を「OFF」(無効)に変更した場合、「ON」(有効)に戻してください。 ※工場出荷時は「ON」(有効)です。 ○ Wii の場合は裏面へ ▶▶

○ ニンテンドーDS

- 「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」をタッチし、「Wi-Fiコネクション設定」を表 示します。
 - お使いのソフトウェアによっ て手順が異なります。
- 2 [Wi-Fi接続先設定] ① を タッチします。



3 「未設定」 **①**をタッチします。



(アクセスポイントを検索)(1)をタッチします。



「CG-Guest」 ● をタッチします。



※画面は例です。



- ・セカンドSSIDのネットワーク名を「CG-Guest」から変更した場合は、変更後の値をタッチしてください。
- · いま示されている場合は、 WEPキー入力画面が表示されます。設定している WEPキーを入力します。
- ・対応していないセキュリティが設定されていて、接続できない場合は、 が表示されています。

「この内容で保存します。 よろしいですか?」と表示 されたら、[はい]をタッ チします。

[はい]①をタッチします。



8 次の画面が表示され、2 の画面に戻ります。



これで、ニンテンドーDSの 接続は完了です。

○ ニンテンドーDSi



2 右矢印 **1**を2回タッチします。



3 [インターネット] **1**をタッチします。



4 [接続設定] **1**をタッチします。



[未設定] **1**をタッチします。



6 [アクセスポイントを検索] 1 をタッチします。



7 [CG-Guest] **1**をタッチします。



※画面は例です。



- セカンドSSIDのネットワーク名を「CG-Guest」から変更した場合は、変更後の値をタッチしてください。
- ·量が表示されている場合は、 WEPキー入力画面が表示 されます。設定している WEPキーを入力します。
- ・対応していないセキュリティが設定されていて、接続できない場合は、います。





○ [OK] ① をタッチします。



が次の画面が表示され、4 の画面に戻ります。



これで、ニンテンドーDSiの 接続は完了です。

O Wii

- Wiiの電源を入れ、

 ボタンを押します。
- ② [Wii] (Wiiオプション) むを選択し、 (A)ボタンを押します。




3 [Wii本体設定] ①を選択し、@ボタンを押します。



(4) [インターネット] ①を選択し、⑥ ボタンを押します。









8 [アクセスポイントを検索] ●を 選択し、(A)ボタンを押します。







※画面およびイラストは例です。



·SSIDを選択すると下記の画面が表示されます。「初期PINコード(ネットワークキー)」・を入力して、[OK] ②を選択し、風ボタンを押します。



[OK] ●を選択し、●ボタンを押します。





「Wii本体を更新しますか?」と表示されます。[はい]を選択し、(A) ボタンを押します。

これで、Wiiの接続は完了です。

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社(弊社)の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。 野社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。

また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregals、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録 麻梗です。

ニンテンド—DS・Wiiは仟天堂の登録商標です。

本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名 称は、各メーカの商標または登録商標です。

またす。 2009年 12月 初版